

TELECAMERA DI SICUREZZA WIFI 360° HD

Con rilevatore presenza e visione notturna 15mt









CODICE

AV6198CSAA

DIMENSIONI

109x109x120 mm

VISIONE NOTTURNA

Fino a 15 mt





ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO

Passa il dispositivo in modalità di associazione

Dopo l'accensione, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità di associazione durante il primo utilizzo. Ci saranno istruzioni vocali se il dispositivo è in modalità di accoppiamento. Quindi segui le istruzioni per aggiungere il dispositivo in eWeLink.

<u>Nota</u>: Se il dispositivo non entra automaticamente in modalità di associazione, premere il pulsante di ripristino fino a quando non si ascoltano le istruzioni vocali.

Aggiungi il dispositivo in eWeLink

- 1. Avvia l'APP eWeLink nel telefono cellulare.
- 2. Fare clic sull'icona "+" nella parte inferiore centrale dell'interfaccia.
- 3. Selezionare "Sound Pairing" per aggiungere il dispositivo.
- 4. Fare clic su "Avanti".
- 5. Scegli la rete WiFi a cui si connetterà il dispositivo.

<u>Suggerimenti per l'utente</u>: Prima di scegliere la rete WiFi, è necessario attivare i servizi di localizzazione e consentire l'autorizzazione alla localizzazione.

- 6. Fare clic su "Avanti" e il telefono emetterà un suono di accoppiamento.
- 7. Posizionare il telefono vicino alla fotocamera.
- 8. Assegnare un nome al dispositivo e raggrupparlo.
- 9. Successo.

Nota:

- 1. Il dispositivo funziona solo con Wi-Fi a 2,4 GHz.
- **2**. Se il router funziona in dual-band (2,4 GHz e 5 GHz), aggiorna l'app eWeLink alla versione V4.0.0 o successiva.
- 3. L'accoppiamento fallirà se viene inserita una password WiFi errata.
- **4**. Il dispositivo deve avvicinarsi allo smartphone per una buona condizione del segnale di trasmissione durante l'associazione.







Desktop

