

# **Zigbee 3.0 Gateway**

Numero di modello: 7B-Box1 Codice: AV6436XIAA

### 1. Caratteristiche

Il prodotto segue il protocollo standard di Zigbee 3.0.

Integra i metodi di comunicazione WiFi e Zigbee, Attraverso l'APP Tuya Smart, l'utente può aggiungere dispositivo Zigbee, controllo di gruppo, telecomando e controllo vocale di terze parti per soddisfare la casa intelligente e altre applicazioni.



Il prodotto segue il protocollo standard Zigbee 3.0



Compatibile con tutte le serie di prodotti Zigbee 3.0



Condivisione del dispositivo



Tocca per correre e automazione



Impostazione del tempo



Scena di supporto personalizzazione



Modalità Non disturbare



Controllo tramite app per smartphone



Supporta il controllo vocale di terze parti



Supporto a lungo raggio controllo



**Bioritmo** 



Supporta il ritmo della musica




Piano di sonno / sveglia



Controllo di gruppo

# 2. Installazione del dispositivo

Si prega di installare il dispositivo vicino al router WiFi.



#### Descrizione dello stato dell'indicatore

Stato dell'attrezzatura	Indicatore Zigbee (blu)	Indicatore Wi-Fi (rosso)
Accoppiamento rete Wi-Fi	SOPRA	Lampeggia velocemente
Rete di hotspot (AP).	SOPRA	Lampeggia velocemente
Connessione completata	SPENTO	SOPRA
Aggiungi dispositivo Zigbee	Veloce	SOPRA
Wi-Fi offline	SPENTO	SPENTO

### 3. Installazione dell'APP

### 1. Scarica e installa l'app [Tuya Smart]

Cerca [Tuya Smart] in Apple o Google Store o scansiona seguendo il codice QR per scaricare e installare l'app.

Fare clic sul pulsante "Register per creare account durante l'utilizzo per la prima volta, Accedi direttamente se avevi già un account.



 Collegare il dispositivo all'alimentazione e assicurarsi che lo smartphone si connetta correttamente alla rete Wi-Fi.

## 4. Configurazione di rete

1. Verifica che l'indicatore Wi-Fi lampeggi rapidamente (lampeggia 2 volte al secondo) (l'indicatore Wi-Fi lampeggia rapidamente con le impostazioni di fabbrica)

(Premere a lungo il pulsante "Reset" per 5 secondi fino a quando l'indicatore Wi-Fi e Zigbee non si spegne se l'indicatore non lampeggia rapidamente, l'indicatore Zigbee lampeggerà rapidamente dopo il riavivio).



2. Apri la home page dell'app e fai clic sul pulsante Aggiungi "+" nell'angolo in alto a destra.



- Fare clic su "Gateway Control" sul lato sinistro della pagina e fare clic su "Wireless Gateway (Zigbee)"
- Segui le istruzioni dell'app per completare la configurazione.



# 5. Aggiungi il sottodispositivo Zigbee

- 1. Fai clic su "Zigbee Gateway" nella home page dell'app.
- Cozy Home

  21°C

  Excellent Good S8,0%
  Outdoor PM25 Outdoor Ab Out\_Outdoor Hamid.

  All Devices ...

  Zigbee Gateway
- Fare clic sul pulsante "Add subdevice" e seguire le istruzioni dell'app per completare il dispositivo. (È possibile collegare un massimo di 50 dispositivi secondari)
- 3. Fare clic su nell'angolo in alto a destra per modificare il nome del dispositivo.



# 6. Supporta Amazon Alexa Control

Cerca l'abilità "Smart Life" nell'app Alexa e attiva l'abilità.



# 7. Supporta Google Home Control

Cerca l'abilità "Smart Life" nell'app Google Home e attiva l'abilità.





Scansiona il codice QR per guarda le istruzioni video

### 8. Attenzione

- Tenere l'attrezzatura lontana da un forte campo magnetico, altrimenti influirà seriamente sulla distanza di controllo.
- Si prega di non installare l'apparecchiatura alla luce diretta del sole, umida o in altre aree ad alta temperatura, la temperatura di lavoro è -10~40°C.
- Gli utenti non professionisti non possono smontare direttamente il dispositivo, altrimenti il dispositivo potrebbe essere danneggiato.

